

Note d'information - DMS48 vs DMS48F



Information importante à propos de l'exploitation des appareils DMS48.

A compter du 1er Janvier 2019, le DMS48 a dû subir une évolution hardware pour des raisons industrielles et par conséquent une évolution de la couche logiciel DSP.

Quelques incompatibilités ont été constatées, ce qui nécessite des précautions d'utilisation pour le contrôle à distance des deux appareils avec le logiciel APG Live Manager.

De ce fait, nous avons décidé d'opérer une distinction claire en créant une nouvelle version du produit avec la référence DMS48F qui vient en remplacement du DMS48 (qui n'est plus disponible à la vente depuis Janvier 2019).

Le logiciel permet le contrôle indifféremment du DMS48 et du DMS48F et les configurations mixtes DMS48 et DMS48F peuvent être pilotées avec le logiciel sans problème. En revanche, il ne sera pas possible de charger une ancienne configuration de DMS48 dans un DMS48F et inversement. Aussi, dans vos configurations offline, il faudra programmer deux configurations distinctes.

Dans une période de transition de quelques mois, la référence est restée la même. Ainsi pour opérer un suivi, il faut se référer au numéro de série des appareils : s'il commence par 01AD1674-XX-XXXXXXXXX, alors il s'agit d'un DMS48F et il vous faut impérativement utiliser la version 1.8.3 d'APG Live Manager.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter l'équipe APG.

APG FRANCE

332 bd Marcel Paul
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS 451 935 084
Tel: +33(0)1 48 63 84 25

E-mail : contact@apg.audio
Web: www.apg.audio

Etape 1 : Distinguer un DMS48 d'un DMS48F

- Regarder le numéro de série sur le côté gauche de l'appareil : si le numéro commence par 01AD1674, l'appareil est un DMS48F
- Une fois l'appareil allumé :
 - Si « App2746 » est affiché lors du boot, l'appareil est un DMS48
 - Si « App3748 » est affiché lors du boot, l'appareil est un DMS48F

Il est impératif de différencier le DMS48 du DMS48F afin de savoir quels appareils sont dans votre configuration.


Etape 2 : Piloter les appareils

Pour contrôler le DMS48F via APG Live Manager, tout comme pour contrôler les deux appareils sur le même réseau, télécharger la version APG Live Manager 1.8.3.

Etape 3 : Gérer le chargement des configurations machines

Veuillez prendre en compte qu'il ne sera pas possible de charger une configuration de DMS48 dans un DMS48F et inversement.

Ainsi, s'assurer que les machines ajoutées à une configuration offline correspondent aux machines physiques à appairer. Afin de ne pas perdre de temps, il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer que les machines ajoutées à une configuration offline correspondent aux machines physiques à appairer.



APG FRANCE

332 bd Marcel Paul
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS 451 935 084
Tel: +33(0)1 48 63 84 25

E-mail : contact@apg.audio
Web: www.apg.audio