

APG – PROCEDURE DE SERVICE

ACCESSOIRES HORS VENTE

Enceintes Active Audio – APG / Démo

*Le présent document indique la liste des accessoires
NON VENDUS PAR ARBANE GROUPE*

*et nécessaires pour utiliser les enceintes APG et ACTIVE
AUDIO directement sur des pieds d'enceintes standards
(type K&M21436) :*



TABLEAU DES ADAPTATEURS HORS VENTE pour pieds d'enceintes standards, par TYPE D'ENCEINTE :

	Enceinte	Adaptateur		sur pied HP	sur subwoofer	compatible pied micro	
APG	iX5	K&M 24521-300-55	+	K&M 21436	K&M 21337	OUI	
	iX6	K&M 24521-300-55					OUI
	iX8 (M2)	K&M 24521-000-55					NON
	iX12	X					NON
	iX15	X					NON
	UNILINE COMPACT (+ UCSTACK)	K&M 24281					NON
	SPOT2.6	K&M 24521-000-55					NON
	SPOT2.6 (+ SPOT2.6BV)	K&M 24281				NON	
Active Audio	STEP ARRAY (+ SA180PM)	K&M 24521-070-55				NON	
	RAYON (+ SARO ou R100SM)	X				NON	

K&M 24521-300-55	K&M 24521-000-55	K&M 24281	K&M 24521-070-55
Adaptateur 3/8 (pied micro) vers pied HP 35mm	Adaptateur M10 vers pied HP 35mm	Adaptateur pour vis M10 vers pied HP 35mm	Adaptateur M8 vers pied HP 35mm
			